

SHFiguarts



INSTRUCTION MANUAL

ウルトラマン

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

<使用上の注意>

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

TAMASHII NATIONS STORE



More Details at
tamashii.jp/store/

セット内容

※画像と商品は多少異なりますのでご了承ください。

●フィギュア本体……………1体	●スペシウム光線エフェクト……………1個	●台座……………1個
●交換用手首……………12個	●ウルトララッシュエフェクト(A/B)…各1個	●(別売り)ティガ マルチタイプ(真骨彫製法)用交換用手首…1個
●交換用カラータイマー(赤)…1個	●支柱(長/短)……………各1個	●取扱説明書(本書)……………1枚

本体手首 | **交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)**

※パーツなどを長時間持たせたままにすると、色が移るおそれがあります。

(別売り)ティガ マルチタイプ(真骨彫製法)用交換用手首

矢印一覧 / ARROW LIST	←←← 取り付けます / ATTACHABLE	ディスプレイサポートには別売りの砲STAGEを!⇒	
⇐ 取り外します / REMOVABLE	← 可動します / MOVABLE	https://tamashii.jp/special/t_stage/	

<注意> 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

可動時の注意

※胴体の軟質パーツや、可動のためにパーツが薄くなっている部分は、コスレや破損のおそれがありますので、注意しながら動かしてください。(軟質パーツは長時間曲げたままにしないでください。)

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

フィギュア 本体

ゆっくりと操作
CAREFULLY

※股関節を動かすときは、干渉しないよう基部を下にスライドさせてから動かしてください。

S.H.Figuarts(真骨彫製法)ウルトラマンティガ マルチタイプ(別売り)との運動

ティガ マルチタイプ 本体右腕

手首(N)

別売り
SOLD SEPARATELY

(別売り)ティガ マルチタイプ(真骨彫製法)用交換用手首 ※親指がより曲がっている方です。

交換用カラータイマー(赤)

上

下

交換用カラータイマー(赤)

カラータイマー

本体胸部

取付形状を合わせる
MATCH MOUNTING SHAPE

ウルトララッシュエフェクト

ウルトララッシュエフェクト(A)

本体右腕

ウルトララッシュエフェクト(B)

破損に注意!
WARNING: DELICATE

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

スペシウム光線エフェクト

スペシウム光線エフェクト

手首(M)

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

支柱(長)

支柱(短)

※ポーリングの高さによって、支柱を選択してください。

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

台座