

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。

セット内容 ※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

- 取扱説明書(本書).....1枚
- ギアダリンガー.....1個
- 本体.....1体
- ソードモード交換用パーツ.....1個
- 交換用手首.....8個

■本体手首		■交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)							
									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J


※武器などを長時間持たせたままにしたり、こすったりすると彩色が移るおそれがあります。

矢印一覧 Arrow List

- ◀◀◀ 取り付けます。 Attachable
- ◀ 取り外します。 Removable
- ▶▶▶ 可動します。 Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashii.jp/special/t_stage/



付属パーツ

