

アルロンガンダム

取扱説明書

©創通・サンライズ

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

注意

CAUTION

※本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

矢印一覧 Arrow List

取り付けます。 Attachable

取り外します。 Removable

可動します。 Movable

取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashii.jp/special/t_stage/




セット内容

- 取扱説明書(本書) 1枚
- アルロンガンダム 本体 1体
- 交換用手首 8個
- 延長腕/パーツ 2個
- バックパック 1個
- シールド 1個
- ビームトライデント柄 1個
- ビームトライデント柄(収納) 1個
- ビーム刃 2個

- ビーム刃(大) 1個
- ディスプレイジョイント 1個
- 支柱(大/小) 各1個
- 台座 1個
- 補助支柱 2個
- クリップ 2個


■ 本体手首

■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)




本体の可動



破損に注意!
WARNING:
DELICATE



アルロンガンダム 本体



※脚付け根軸がスイングします。





※可動します。

本体の組み立て方

シールド

ビーム
トライデント柄
(収納)


バックパック




※可動します。

ドラゴンハング

※ロックを外します。




※外装がスライドします。



畳むときの注意

①図のように各部の位置を調整してから、腕を折りたたんでください。



②凸部に凹部をはめ合わせます。

破損に注意!
WARNING: DELICATE

※腕を伸ばした時は、補助支柱で支えてください。

ビームトライデント

ビーム刃

尖り注意!
WARNING: SHARP

ビーム刃(大)

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

※補助支柱で支えてください。

破損に注意!
WARNING: DELICATE

ビームトライデント柄

※手首Dでも持てます。

手首F

手首D


シールド投擲の再現

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

手首H

ディスプレイ

※武器などを支えてください。



ディスプレイジョイント

支柱(大)

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH


向きに注意!
NOTE THE DIRECTION

支柱(小)

台座

※2ヶ所のロックを解除することで各部を可動させることができます。

支柱(大)の可動




※先端部が回転し、長さが変わります。

支柱(小)の可動



※画像のようになります。



落下注意!
WARNING: FALL