

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
 ■ PRODUCT MAY DIFFER FROM ILLUSTRATION.

INSTRUCTION MANUAL 取扱説明書

©久保帯人 / 集英社・テレビ東京・dentsu・びえろ

矢印一覧 / Arrow List

取り付けます。 Attachable
 取り外します。 Removable
 可動します。 Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



セット内容	手首パーツ
●フィギュア本体 1	●本体手首
●交換用顔パーツ 4	●交換用手首 5
●蛇尾丸 1	●蛇尾丸 1

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/

交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)

他も同様
SAME FOR OTHERS

本体右腕

破損に注意!
WARNING: DELICATE

顔パーツの交換

交換用顔パーツ

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

※顔パーツ交換後は、逆の手順で元に戻します。

柄の取り外し

※腰の鞘から柄が外せます。

取付形状を合わせる
MATCH MOUNTING SHAPE

蛇尾丸

※別売りの魂STAGEで支えてください。

尖り注意!
WARNING: SHARP

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。