

セット内容	手首パーツ	
●フィギュア本体 1	本体手首	交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)
●交換用表情パーツ 4	 	 
●交換用手首 12	A B	C D
●交換用脚(右) 1		 
●交換用脚(左) 1		E F
●コート 1		 
		G H
		 
		I J
		 
		K L
		 
		M N

矢印一覧 Arrow List

 取り付けます。 Attachable
 取り外します。 Removable
 可動します。 Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiweb.com/special/t_stage/



表情パーツの交換

交換用表情パーツ

選択して取付 CHOOSE AND ATTACH

B **C** **D** **E**

A **②** **①** **③** **④**

フィギュア 本体

脚部の交換

※パーツの狭み込みに注意してください。

交換用脚(右) 交換用脚(左)

反対側も同様 SAME ON OTHER SIDE

コート

※コートを動かし過ぎると中のワイヤーが破損する恐れがあります。
 ※手加工のため、縫製などにバラツキがあります。
 ※長時間接触し続けると、色がる恐れがあります。

① ② ③

コート

⚠ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タオルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。