

超合金<sup>®</sup>  
CHOGOKIN

BANDAI NAMCO

取扱説明書



# MIGHTY STRIKE FREEDOM GUNDAM

超合金 マイティーストライクフリーダムガンダム

©創通・サンライズ

※画像はイメージです。 ※本書の画像と商品とは多少異なりますので、ご了承ください。



# セット内容



マイティストライクフリーダムガンダム  
本体

取扱説明書(本書)



プラウドディフェンダー



ビームサーベル刃  
×2




交換用アンテナ  
(展開)



高エネルギービームライフル  
(右)



フツノミタマ



ビームシールド  
×2



ビームサーベル柄  
×2



ビームサーベル柄  
(連結)



高エネルギービームライフル  
(左)




ディスプレイジョイントA



ディスプレイジョイントB



支柱



台座



補助支柱



クリップ



補助棒

テスト用ボタン電池 | LR41/192(1.5V) ×2(付)



本体手首

交換用手首(※本体手首と交換することができます。)



A B



C D



E F



G H



I J


※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

**注意**  
CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。  
※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.



プラウドディフェンダー






※画像のようになります。

落下注意!  
WARNING: FALL

転倒注意!  
WARNING: TUMBLE



ウイングのギミック / 本体とのドッキング



ビームサーベル

ビームサーベル刃



ビームサーベル柄  
(連結)




破損に注意!  
WARNING:  
DELICATE

手首H



レール砲




ツノミタマ



ツノミタマ

手首H

コスレ注意!  
WARNING: MAY RUB OFF




高エネルギービームライフル


高エネルギービームライフル  
(右)



手首F




高エネルギー  
ビームライフル  
(左)




手首F

※不安定になるので  
クリップで支えてください。

クリップ




### ビームシールド



ビームシールド


### 交換用アンテナ (展開)




破損に注意!  
WARNING: DELICATE

交換用アンテナ (展開)

## ディスプレイ



ディスプレイ  
ジョイントA




支柱

選択して取付  
CHOOSE AND ATTACH

### 支柱の可動

※支柱は3箇所のロックを解除することで各部を可動させることができます。



※画像のよう  
になります。

落下注意!

WARNING: FALL

転倒注意!

WARNING: TUMBLE

