

原神 パイモン

Copyright © miHoYo. All Rights Reserved.

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
 ■ PRODUCT MAY DIFFER FROM ILLUSTRATION.

矢印一覧 / Arrow List

取り付けます。 Attachable
 取り外します。 Removable
 可動します。 Movable

●交換用表情

破損に注意！
WARNING: DELICATE


① ② ③ ④

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

●交換用手首

① ②

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH



ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒ https://tamashiiweb.com/special/t_stage/

●支柱A

●支柱B

●支柱C

●支柱D

●支柱E

●台座

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

※軟質パーツの変形に注意してください。

他も同様
SAME FOR OTHERS

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

