

セット内容	手首パーツ
●フィギュア本体……… 1 ●交換用表情パーツ…… 3 ●交換用手首……… 6 ●刀(上)……… 1 ●刀(下)……… 1	●刀(鞘付き)……… 1 ●「S.H.Figuarts 緋村剣心」(別売り)用表情パーツ……… 1
	本体手首 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。) A B C D E F G H

矢印一覧 Arrow List

取り付けます。 Attachable
 取り外します。 Removable
 可動します。 Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!→ https://tamashiweb.com/special/t_stage/

表情パーツの交換

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

交換用表情パーツ
B C D

フィギュア本体
A ① ② ③ ④

刀(上)/刀(下)

刀(下) 本体右腕 E

刀(上) 本体左腕 F

尖り注意!
WARNING: SHARP

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

刀(鞘付き)

1 2 3 4

※L/Rの刻印があります。

取付形状を合わせる
MATCH MOUNTING SHAPE

※鞘の先を腕の間に通しながら取り付けます。

刀(鞘付き)

取付形状を合わせる
MATCH MOUNTING SHAPE

※軟質パーツの変形に注意してください。

「S.H.Figuarts 緋村剣心」(別売り)用表情パーツ

※「S.H.Figuarts 緋村剣心」(別売り)に対応しています。 「S.H.Figuarts 緋村剣心」(別売り)用表情パーツ

注意

ご購入のお客さまへ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。