

# METAL BUILD

DRAGON SCALE

取扱説明書

BANDAI NAMCO



# BELLVINE

ヴェルビン(ナノ国近衛騎士団長仕様)

©創通・サンライズ


※画像はイメージです。

※本書の画像と商品とは多少異なりますので、ご了承ください。



# セット内容

取扱説明書(本書)



フィギュア本体

**尖り注意!**

WARNING: SHARP



副翼 x2



腰後ろ装甲



背部フィン




ソードエフェクト



鞘



鞘ジョイント




オーラ・ソード・ライフル



ソードグリップ



オーラ・ソード



短剣 x2



ディスプレイ  
ジョイントA



クリップ x2



ディスプレイ  
ジョイントB①



補助支柱基部



ディスプレイ  
ジョイントB②



支柱



補助支柱 x2



台座

本体手首

交換用手首(\*本体手首と交換することができます。)



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M



N

\* 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。



# 注意

CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがあります。また、尖った箇所が多くありますので、取扱には十分注意してください。

※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

## 注意

ご購入のお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

### 《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 本体や部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

矢印一覧  
Arrow List



取り付けます。  
Attachable



取り外します。  
Removable



可動します。  
Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

[https://tamashiiweb.com/special/t\\_stage/](https://tamashiiweb.com/special/t_stage/)



## 本体の可動

※各関節の運動装甲は、戻す時に干渉するおそれがあるので、ゆっくりと操作してください。

ゆっくりと操作

CAREFULLY

破損に注意!  
WARNING: DELICATE

頭角




フィギュア本体

破損に注意!  
WARNING: DELICATE


※背部フィン基部を上げると、  
連動して襟と首がせり出します。



※肩を前方に  
可動させると  
コンバーター基部が  
運動します。



コスレ注意!  
WARNING: MAY RUB OFF




※頭部を上向きにすると  
喉部分が運動します。

コスレ注意!

WARNING: MAY RUB OFF




※腰横装甲は基部が  
2重ヒンジで伸びます。




尖り注意!  
WARNING: SHARP

※袖口装甲を伸ばし、スイング可動できます。




※開脚すると内部装甲が出ます。



※説明のため一部パーツを外しています。



※曲げる際に、腰横装甲を膝裏に巻き込まないように注意してください。



※足首を根元から左右に可動させると運動して側面装甲がスライドします。




※背中と腰の軸で前屈できます。






▶コクビットハッチ

※内部のクリアグリーンのパーツは開閉しません。








# ディスプレイ



※支柱は3カ所のロックを解除することで各部を可動させることができます。




※裏から押して取り外します。  
紛失注意!  
DO NOT MISPLACE  
他も同様  
SAME FOR OTHERS



各装甲 / 武器の取り付け

1




尖り注意!  
WARNING: SHARP

※裏側が尖っていますので  
注意してください。



2

※各装甲を取り付けると不安定になりますので、台座にディスプレイしてください。



オーラ・コンバーター  
(右)

副翼

破損に注意!  
WARNING:  
DELICATE

※羽の根元を持って  
まっすぐに  
着脱してください。

羽


※各部が展開します。



3


紛失注意!  
DO NOT  
MISPLACE

交換用ふた(右)








▶オーラ・ソード



▶短剣




▶オーラ・ソード・ライフル <ライフルモード>





▶オーラ・ソード・ライフル <ソードモード>



※画像のようになります。

落下注意!  
WARNING: FALL

転倒注意!  
WARNING: TUMBLE

