

エルファバ (ウィキッド)

© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
 ■ PRODUCT MAY DIFFER FROM ILLUSTRATION.

セット内容	
●取扱説明書(本書)・・・1	●ほうき・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
●フィギュア本体・・・・・・1	●ほうき用ジョイントパーツ・・・・・・・・1
●交換用表情パーツ・・・・2	●グリムリー(開/閉)・・・・・・・・各1
●交換用手首・・・・・・・・・・8	●マント・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
●帽子・・・・・・・・・・・・・・1	●交換用スカートパーツ(右/左)・・・・各1

手首一覧

本体手首 | 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)

矢印一覧 / Arrow List

- ➡➡➡ 取り付けます。/ Attachable
- ➡ 取り外します。/ Removable
- ↔ 可動します。/ Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!↓

https://tamashiweb.com/special/t_stage/



表情パーツの交換

交換用表情パーツ

1(無表情)
2(笑顔)
3(流し目)

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

フィギュア本体

帽子

帽子

※前側に段差があります。

向きに注意!
NOTE THE DIRECTION

落下注意!
WARNING: FALL

グリムリー(閉)の持ち方

グリムリー(閉)

① ②

ほうきの持ち方

ほうき

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

H
G

マントの取り付け

1

2

マント


※画像の凹凸部を合わせます。

※各部は可動します。

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

スカートの交換 ※説明のため、帽子とマントは外しています。

1 上半身を外します。



変形注意!
WARNING: DEFORM


軟質素材のため、曲がりくせが付くことがあります。その際は破損に注意して指で戻してみてください。

2 スカートを左右(一体型)とスカート前を外します。



3 交換用スカート(右/左)を取り付けます。


向きに注意!
NOTE THE DIRECTION



変形注意!
WARNING: DEFORM

軟質素材のため、曲がりくせが付くことがあります。その際は破損に注意して指で戻してみてください。


4 上半身を戻します。



※画像のようになります。



ほうきを使用したディスプレイ ※別売りの魂STAGEを使用します。



ほうき

※画像の凹部に
取り付けます。

ほうき用
ジョイントパーツ

※ほうき用ジョイント
パーツの凹部は
別売りの魂STAGE
ACT HUMANOIDに
対応しています。

魂STAGE
ACT HUMANOID
支柱

別売り
SOLD SEPARATELY

※画像のようにディスプレイすることができます。

転倒注意!
WARNING: TUMBLE



注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。