

METAL BUILD

取扱説明書

BANDAI NAMCO

Hi-V GUNDAM [METAL BUILD EXPO]


メタルビルド Hi-Vガンダム [METAL BUILD EXPO]

© 創通・サンライズ

※ 画像はイメージです。 ※ 本書の画像と商品とは多少異なりますので、ご了承ください。



セット内容



本体手首

▶ 握り手首



交換用手首(※本体握り手首と交換することができます)

▶ 武器用手首



▶ 開き手首



※ 本書の画像には一部従来品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

注意 お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部分の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《 使用上の注意 》

- 全体に彩色を施しているため、可動する際は多少の擦れが生じます。ご了承ください。
- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

矢印一覧 / Arrow List

- ▶ 取り付けます。 Attachable
- ▶ 取り外します。 Removable
- ▶ 可動します。 Movable

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!▶

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



注意
CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがあります。また、尖った箇所が多くありますので、取扱には十分注意してください。
※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

Hi-V GUNDAM

本体の可動

※顔を上げると
運動してうなじが可動します。

破損に注意!
WARNING: DELICATE


フィギュア
本体



※前傾すると腰フロント
アーマーがスライドします。



※肘を深く曲げると
引き出されます。



※膝を深く曲げると
運動して可動します。

武装

右手バルカン砲の展開




コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF

ビーム・ライフル



左腕サーベルラック



破損に注意!
WARNING: DELICATE

※ツメカケ
ビーム・サーベル柄
(左腕)



※根元を持って
着脱してください。

破損に注意!
WARNING:
DELICATE

ニュー・ハイパー・バズーカ



ニュー・ハイパー・バズーカ


U.N.T. SPACY

手首H

※先端が
伸縮します。




シールド





※ジョイントを展開すると、側面装着ができます。



ビーム・サーベル



本体装甲の展開



④少しスライドします。

バックパック

1

向きに注意!
NOTE THE DIRECTION

バックパック

① ②

ビーム・サーベル柄
(背中)

破損に注意!
WARNING: DELICATE

① ②

2

取付形状を合わせる
MATCH MOUNTING SHAPE

プースター(左)

※赤いマーキングが上側になります。

※側面の文字が外側になります。

※プースターは一段目を外すことができます。

破損に注意!
WARNING: DELICATE

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

3

4

5

※前傾させて取り付けます。

破損に注意!
WARNING: DELICATE

ディスプレイジョイントA

※説明のため一部パーツを外した状態で撮影しています。

6

※支柱は3箇所のロックを解除することで各部を可動させることができます。

支柱の可動

ロック

ロック

ロック

支柱

補助支柱基部


台座

※画像ようになります。

転倒注意!
WARNING: TUMBLE

※つま先を接地させます。


※フィン・ファンネル未装着時に、中央のホルダーを曲げることでラックを下ろすことができます。



1





2



※ニュー・ハイパー・バズーカを懸架することができます。

フィン・ファンネルの装着1

1




2



3

※ホルダーは可動します。




※ホルダーにまっすぐに取り付けます。

ゆっくりと操作
CAREFULLY



4



※画像のようになります。

転倒注意!

WARNING: TUMBLE




フィン・ファンネルの展開

1



※無理に強い力で左右に動かすと、
破損する恐れがありますので
お控えください。

2




破損に注意!
WARNING:
DELICATE

ディスプレイ
ジョイントB



※前傾させて
取り付けます。

※可動します。


3




4



ファンネル支柱
破損に注意!
WARNING: DELICATE




補助支柱



※画像のようになります。

転倒注意!
WARNING: TUMBLE



フィン・ファンネルの装着2


1

※ファンネル支柱は外しておきます。



※無理に強い力で左右に動かすと、
破損する恐れがありますので
お控えください。

2



3

コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF



4

ファンネル
ジョイントA

コスレ注意!
WARNING:MAY RUB OFF

凸ジョイント



※凹部に
取り付けます。



※凸ジョイントとファンネルジョイントAの凹部は、
向きを合わせながらゆっくりと取り付けてください。


5

ファンネルジョイントB

破損に注意!
WARNING: DELICATE

※赤枠の箇所をしっかりと押さえて着脱してください。


※左側だけ
外します。



6




※取り外す際は、無理に強い力で左右に動かすと、破損する恐れがありますのでお控えください。



7

※フィン・ファンネル×6をファンネルジョイントに取り付けます。



※画像のようになります。

転倒注意!
WARNING: TUMBLE

