


SHISHI RYUJINMARU 獅子龍神丸

- PRODUCT MAY DIFFER FROM ILLUSTRATION.
- 取扱説明書の画像と商品とは 多少異なりますのでご了承ください。



※エフェクトと本体の中心が 合うように支柱の角度を 調整してください。 Adjust the angles of the posthat the center of the effect

支柱配置例

上から見た図

CAUTION

本商品は全体に彩色を施しているため、組み立て〜操作の際にキズがつくおそれがあります。また、尖った箇所が多くありますので、取扱には十分注意してください。 All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って 飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。◆尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。 思わぬケガをするおそれがあります。

使用上の注意》

- ●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。
- 長時間接触していると色が移る場合があります。

△ CAUTION for ages 15 and up.

- Please handle with care and store out the reach of children younger than 15 years old.

 This product may contain small parts. May be harmful if swallowed.

 This product may contain parts that have sharp points and edges.


 Please handle it carefully to avoid getting injured.

 Do not place this product on top of plastic furniture, sofa, sheet, tile or anything made of resin. It may cause color migration.

 Color, style and decoration may vary.

<DIRECTIONS>

·Please do not use excessive force when bending, pulling, or attaching movable parts.



- ●台座を複数使用して連結させる場合は、積み上げる高さ、フィギュアや支柱の取り付け位置などに注意してください。 転倒や落下により破損するおそれがあります。
- When attaching multiple stages, pay attention to the total height and position of figures and props. They may tip or fall over causing damage to the product.