

PROPLICATM Storage Bangle

—BARNABY BROOKS Jr. Ver.—



Storage Bangle
BARNABY
BROOKS Jr.

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- 腕に装着する際は、皮膚や衣服などを巻き込まないように注意してください。
- 耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。
- 本商品にはスピーカーを使用しています。ペースメーカーをご使用の方は注意してください。
- 本商品を時計・磁気カードなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- 発光部の光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- セットされている電池はテスト用です。音が聞こえにくくなったり、光が弱くなったりしたら電池を交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 別売りの「ストレージバングル-バーナビー-ブルックス Jr. Ver.-」との1セット以外で赤外線通信はできません。
- テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。
- 太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。
- 誤動作した場合は電源を入れ直してください。
- 受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。
- 受信部・送信部の間に障害物があると赤外線を感じなくなり作動しません。
- 商品の特性上聞き取りにくい場合があります。ご了承ください。
- 本商品はディスプレイモデルです。取扱には十分注意してください。

TIGER & BUNNY 2

ストレージバングル
—バーナビー・ブルックス Jr. Ver.—

※本書の画像と実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。 ※画像はイメージです。

©BNP/T&B2 PARTNERS




ご注意 ●本商品は劇中で使用されるプロップを再現しているディスプレイモデルとなります。
衝撃に弱い商品ですので、無理な力を加えたり落としたりすると破損致します。
お取り扱いには十分にご注意ください。


●セット内容



取扱説明書(本書)




ストレージバンブル (バーナビー・ブルックス Jr. Ver.) 本体
PROPLICA Storage Bangle -BARNABY BROOKS Jr.Ver-



台座
Pedestal

●ディスプレイ / How to display.



ストレージバンブル
(バーナビー・ブルックス Jr. Ver.)
本体



台座

●電源の入れ方 / How to insert batteries.


電源スイッチを入れると起動音が鳴ります。
※初めて使うときは、絶縁シートを抜いてください。
Turn the Power switch ON,
then you hear a start-up sound.
*For the first time use, remove the Insulator.



【本体裏側 / Back side view】

●電池交換の仕方 / How to insert batteries.

- ①電源スイッチをOFFにします。
- ②バンドを開きます。
- ③ドライバーを使ってネジを外し、電池ぶたを取り外します。
- ④ボタン電池(LR44)3個を正しくセットします。
- ⑤電池ぶたとバンドを元に戻します。



ボタン電池 (LR44)3個使用(付)



●セットされている電池はテスト用です。
Requires 3 LR44/A76 Button Batteries
(Included batteries are for demonstration purposes only.)

※誤動作を起こして戻らない場合は、電源を入れ直してください。
※音や光が弱くなったり、出なくなった場合は、電池を全て新品と交換してください。
*Restart it, if it malfunctions and won't recover.
*If the light or sound gets weak or stops, replace all batteries with new ones.

●腕への装着の仕方・注意 / Caution

ご注意 ●バンドを腕に装着する際は、バンドの接合部に皮膚や衣服などを巻き込まないように注意して、ゆっくりと操作してください。
*When putting the bracelet on your arm, be careful not to get your skin or clothing caught in the bracelet's joints.


- ①バンドを開きます。
- ②図の位置に腕を置きます。
- ③バンドをゆっくり閉じます。



巻き込み注意
CAREFULLY

●各部名称/サウンドギミック

赤外線送受信部



Aボタン(認証ボタン)

- 短押し1回目** → ヒーローモードサウンドが鳴ります。
- 短押し2回目** → ハイパーグッドラックモードサウンドが鳴ります。(2回目の後は、1回目のヒーローモードサウンドに戻ります。)
- 長押し** → 別売りのワイルドタイガーとの掛け合いモードが開始します。(下の「●掛け合いモード(赤外線通信)」をご参照ください。)

Bボタン(セリフボタン)

- 短押し** → パーナビーのセリフが鳴ります。(短押しすることにより、17種類のセリフが順番に鳴ります。)

Cボタン(BGMボタン)

短押しするたびに下記の4曲が順番に再生・ストップします。

[主題歌: kaleido proud fiesta]⇒[BGM①]⇒[BGM②]⇒[BGM③]

- ※主題歌/BGMを再生しながらBボタンを短押しするとセリフを同時に再生することができます。
- ※長押しすると直前に再生した曲をもう一度再生することができます。

オートスリープ

※約90秒間何も操作しないと、スリープ状態になります。
Aボタンを長押しすると、起動音と共に復帰します。

●掛け合いモード(赤外線通信)


※別売りの「PROPLICA ストレージバングル -ワイルドタイガー Ver.-」を使用します。

①台座を使い、画像のように配置して、赤外線送受信部を向かい合わせます。2個とも電源を入れます。

②両方のAボタンを長押しします。パーナビーからは「おじさん」の声、虎徹からは「はいよ！」の声が鳴り、掛け合いモードに入ります。


③Bボタンを短押しします。パーナビー側のBボタンを押すと「パーナビーから始まる掛け合い会話」音声(7種類)が双方の掛け合いで鳴ります。虎徹側のBボタンを押すと「虎徹から始まる掛け合い会話」音声(5種類)が双方の掛け合いで鳴ります。

※掛け合い会話には、劇中の「間」を再現したものがありません。
※通信に失敗した場合、パーナビーからは「大丈夫ですか?」のセリフが鳴ります。虎徹からは「あ、いけね! 話かけちゃった!」のセリフが鳴ります。



●How to play.

Infrared unit



Button A

Sound of Hero Mode / Good Luck Mode
Press the Button A, it plays Hero Mode sound and Hyper Good Luck Mode sound in order.

Conversation Mode

Press and hold the Button A, then it will start "Conversation Mode" with the character's voice. Refer "How to play Conversation Mode" below.

*This mode needs PROPLICA Storage Bangle -WILD TIGER Ver.- (Sold separately)

Button B (Voice of BARNABY BROOKS Jr.'s)

Press the Button B, it plays 17 kinds of BARNABY BROOKS Jr.'s voices in order.

Button C (Theme song / Background music)

Each time you press the Button C, 1 kind of theme song and 3 kinds of background musics will be played in order. To stop, press the Button C.

*While the song or music is playing, the voices can be also activated together by pressing the Button B.

*After stopping the music, press and hold the Button C. It will repeat the same music just played before.


Hibernate mode

Without any operation about 90 seconds, it goes into hibernate mode. To restart it, press and hold the Button A.

●How to play Conversation Mode.

*This mode needs PROPLICA Storage Bangle -WILD TIGER Ver.- (Sold separately)

- ①Turn the power switch to ON of each Storage Bangle.
- ②Place both pedestals and Storage Bangles as shown so that both infrared units face to each other.
- ③Press and hold the Button A of both, then they will start "Conversation Mode" with the character's voice.
- ④Press the Button B of BARNABY BROOKS Jr. Ver., it starts 7 kinds of conversations in order. Press the Button B of WILD TIGER Ver., it starts 5 kinds of conversations in order.



ストレージバンダ - バーナビー・ブルックス Jr. Ver. - 収録音声

さ、行きますよおじさん
もうやめにしましょう？
さあ、沢山どうぞ～
さてと、僕と一緒に食べようかな
では、チアーズ
またお節介ですか？
当然ですよ、プロなんですから
今日はありがとうございます
信じられる人間はいると思いますよ

バーナビーから始まる掛け合いセリフ (7種)

バーナビー	そろそろ能力発動しませんか？
虎 徹	俺はまだ温存しとく。先行ってくれバニー
バーナビー	もう結構。あなたとは喋りません
虎 徹	っだっ！ なに子供じみたこと！ ああそうかよ！ わかったよ！
バーナビー	また虎徹さんの「お節介」が出た。いいじゃないですか見守るくらいで。どうせ「うるさいおじさん」扱いされて終わりですよ
虎 徹	仕方ねえだろ、ホントに「うるさいおじさん」なんだから
バーナビー	さっさちょっと息切れしてましたよね
虎 徹	し、してねえよ
バーナビー	頼りにされたいなら、まずは食生活を見直してシェイプアップしないとか
虎 徹	から揚げ定食のこと言ってんのか？
バーナビー	スーツ、キツイんじゃないですか
虎 徹	キツくねえ!!
バーナビー	虎徹さん！
虎 徹	はいよ！ 危なかったな
バーナビー	大丈夫ですか？
バーナビー	ヒーローの力には限界があって弱い部分も沢山ある。だからこそ、そんな僕達を見て、救われる人もきつという、はずですよ
虎 徹	へえ、バニーが、んなこと考えるなんてな
バーナビー	……だって駄目じゃないですか、ヒーローが希望を捨てちゃ
バーナビー	僕が隙をつくります。だから
虎 徹	確実に攻撃を当てろ、だよな？

言葉を使わなくてもメッセージは送れます
ちょっと待った～!!!
ありがとうございます、皆さん
兎に角手分けして確保しましょう
鈍感さもそこまでいくと罪ですね
だからお節介やめてくださいっ!
……なりましようね、キングオブパティヒーロー
これが最後なんです!
ヒーローでいられる、虎徹さんとヒーローができる、最後なんです

虎徹から始まる掛け合いセリフ (5種)

虎 徹	よっしゃ、追いついた
バーナビー	さ、行きますよおじさん
虎 徹	おじさんって…またお前は
バーナビー	はあっ!
虎 徹	なあバニー、投げる前の小芝居、大袈裟すぎたかな？
バーナビー	次やるときはもっと抑えた方が あ、いけね! 話かけちゃった!
虎 徹	……まったく、あなたって人は
虎 徹	変な気は違うな! 言いたいこと言って、とことんぶつかってこそその相棒だろ
バーナビー	僕はもう少し気を使ってほしいです
虎 徹	へ？
虎 徹	さあて、最強のパティヒーローって奴をお見せしようか。バニーちゃん
バーナビー	そうですね、おじさん
虎 徹	……頼もしい相棒だ
バーナビー	……不思議な感覚でした …… 1人なのに2人の様な
虎 徹	……タイガー&バニー、って感じだな

Storage Bangle
- BARNABY BROOKS Jr. Ver. -